



(5) 左下ボタンを押します。



(6) 設定-初期化表示にて、右上ボタン（指マーク）を押します。



(7) 初期化（いいえ）表示になっています。右下ボタンを押します。



(8) 初期化（はい）表示になっています。右上ボタン（指マーク）を押します。

